

# «Астра-321» исполнение Т

EAC

## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного ручного точечного электроконтактного ИО 101-7/1 "Астра-321" исполнение Т (далее извещатель) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

### 1 Назначение

Извещатель предназначен для ручного включения сигнала тревоги нажатием на кнопку и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор (далее ПКП) или систему передачи извещений.



Рисунок 1

### 2 Технические характеристики

Максимальное значение коммутируемого напряжения, В.....	72
Максимальный коммутируемый ток, А.....	0,2
Габаритные размеры, мм.....	87×60×30
Масса извещателя, кг, не более.....	0,08

#### Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С.....от минус 30 до плюс 50  
Относительная влажность воздуха, %.....до 95 при +25 °С  
без конденсации влаги

### 3 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 "Астра-321" исполнение Т .....	1 шт.
Ключ.....	2 шт.
Винт 3.9x32 (или 2-4x35).....	2 шт.
Дюбель 6x30 .....	2 шт.
Памятка по применению .....	1 экз.

### 4 Конструкция



Рисунок 2

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из съемной крышки (лицевая сторона) и основания.

На основании установлены печатные платы с радиоэлементами, клеммниками винтовыми для внешних подключений и кнопкой вскрытия, которая при снятии крышки формирует извещение о вскрытии (рисунок 2).

Извещатель имеет как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые контакты.

### 5 Принцип работы

Принцип действия извещателя основан на формировании тревожного сигнала при нажатии на кнопку извещателя. Фиксация состояния «Тревога» осуществляется механически с помощью пружины. Возврат извещателя в дежурное состояние осуществляется поворотом ключа.

### 6 Установка и подготовка к работе

**6.1** Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

**6.2** Извещатель устанавливается в скрытом месте, доступном для быстрого и незаметного его использования.

#### 6.3 Порядок установки и подготовки к работе

<b>1</b> Отвернуть крепежный винт.  Снять крышку	
<b>2</b> Сделать разметку на выбранном месте по приложенному основанию	
<b>3</b> Удалить перегородку в корпусе извещателя. Провести провода шлейфа сигнализации (ШС) через отверстия для ввода проводов	
<b>4</b> Закрепить провода ШС в клеммах извещателя в зависимости от выполняемой ими функции согласно рисунку 3: <b>NC</b> и <b>COM</b> - нормально-замкнутые контакты; <b>NO</b> и <b>COM</b> - нормально-разомкнутые контакты; <b>TMP</b> – контакты кнопки вскрытия	<p>Рисунок 3</p>

**5**

Закрепить основание извещателя двумя шурупами на несущей поверхности

**6**

Установить крышку и закрепить ее крепежным винтом

**7**

Проверить работоспособность извещателя – нажать кнопку извещателя.  
Кнопка должна остьаться в фиксированном положении

**8**

Вернуть извещатель в дежурное состояние поворотом ключа



**6.4** Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование и техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить **не реже 1 раза в неделю** следующим образом:

- нажать кнопку извещателя;
- проконтролировать выдачу извещения "Тревога" на приемно-контрольном приборе.

Техническое обслуживание проводить **не реже 1 раза в месяц** следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя, надежность контактных соединений, крепления извещателя;
- проводить чистку извещателя от загрязнения.

**7 Маркировка**

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- торговый знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование или условное обозначение извещателя;
- месяц (три первые буквы) и год (две последние цифры) изготовления;
- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия).

**8 Соответствие стандартам**

8.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

8.3 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой IP30 по ГОСТ 14254-96.

**9 Утилизация**

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

**10 Гарантии изготовителя**

10.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011.

10.2 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.3 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

10.4 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

10.5 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

**10.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:**

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

10.7 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

**Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.**

**Продажа и техподдержка**  
**ООО "Теко – Торговый дом"**  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
Тел.: +7 (843) 261–55–75  
Факс: +7 (843) 261–58–08  
E-mail: support@teko.biz  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

**Гарантийное обслуживание**  
**ЗАО "НТЦ "ТЕКО"**  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
Тел.: +7 (843) 278–95–78  
Факс: +7 (843) 278–95–58  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

Сделано в России.