




**Считыватель  
бесконтактный**

# **PERCo-IR04.1**

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**CE EAC**



**Считыватель бесконтактный**

***PERCo-IR04.1***

**Паспорт и  
руководство по эксплуатации**

**CE EAC**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**Считыватель бесконтактный PERCo-IR04.1** (далее по тексту – считыватель) предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер СКУД **PERCo**.

К контроллеру одновременно может быть подключено до 8 считывателей, то есть до 4-х считывателей для каждого направления прохода.

Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация считывателя допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% при +40°C.

Хранение считывателя допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Считыватель имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на задней крышке корпуса. На этикетке нанесены следующие сведения о считывателе: товарный знак и контактные данные предприятия-изготовителя; наименование и номер модели; серийный номер; год и месяц изготовления; допустимый диапазон напряжения питания; потребляемый ток.

Считыватель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

Считыватель упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

После транспортирования и хранения контрольного считывателя при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию считывателя, не ухудшающие его технические характеристики.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В .....	12±1,2 <sup>1</sup>
Ток потребления, мА .....	не более 100
Потребляемая мощность, Вт .....	не более 1,2
Дальность считывания кода при номинальном значении напряжения питания:	
для карт HID ProxCard II, см .....	не менее 6,5
для карт EM-Marin, см .....	не менее 8,5
для брелоков, см .....	не менее 4
Дальность считывания кода при установке на металлическом основании:	
для карт HID ProxCard II, см .....	не менее 6
для карт EM-Marin, см .....	не менее 8
для брелоков, см .....	не менее 3
Интерфейс связи с контроллером .....	RS-485
Удаленность считывателя от контроллера при использовании удлиняющего кабеля:	
для кабеля типа КВПЭФ-5е 2×2×0,52 (F/UTP2-Cat5e), м .....	не более 50
максимальная, м .....	200 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> В качестве источника питания рекомендуется использовать источник постоянного тока с линейной стабилизацией напряжения и с амплитудой пульсаций на выходе не более 50 мВ.

<sup>2</sup> Максимальная удаленность считывателя от контроллера зависит от сечения используемого удлиняющего кабеля. Для правильного выбора типа кабеля обращайтесь к специалистам технической поддержки компании PERCo.

Степень защиты оболочки .....	IP41 по EN 60529
Класс защиты от поражения электрическим током .....	III по IEC 61140
Средний срок службы, лет .....	8
Габаритные размеры считывателя (без учета кабеля), мм .....	145×50×20
Масса считывателя, г .....	не более 170

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель <b>PERCo-IR04.1</b> , шт.	1
Металлическое основание, шт.	1
Монтажный комплект:	
Дюбели пластмассовые, шт.	4
Шурупы, шт.	4
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1

### 4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

#### 4.1 Устройство считывателя

Считыватель представляет собой блок в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположены три мнемонических индикатора в виде: стрелки зеленого цвета (вверху), руки с картой желтого цвета (в центре) и надписи «STOP» красного цвета (внизу). Для крепления считывателя к поверхности в комплект поставки входит металлическое основание. Защита электроники от негативных воздействий окружающей среды обеспечивается за счет установки защитной пластиковой пластины. Кабель для подключения считывателя выведен с его тыльной стороны.

Кроме того, на тыльной стороне считывателя расположены четыре перемычки проводом (см. рис. 4):

- три перемычки «номер считывателя» **XP2** (см. табл. 1).
- перемычка «отключение концевого резистора» **XP1**. Наличие перемычки – концевой резистор подключен, при удалении перемычки – концевой резистор отключен.

В металлическом основании предусмотрены 4 отверстия для крепления его шурупами к поверхности, на которой устанавливается считыватель. Считыватель крепится к металлическому основанию с помощью винта, расположенного в нижней части корпуса считывателя.

Считыватель имеет встроенную звуковую индикацию.

Считывание кода подтверждается кратковременным звуковым сигналом и кратковременным изменением состояния желтого (центрального) светового индикатора на противоположное (выключением, если горел, и включением, если не горел).

#### 4.2 Принцип работы считывателя

Считыватели обеспечивают считывание кода с идентификаторов Proximity с рабочей частотой 125 кГц (в дальнейшем – идентификатор) производства HID Corporation типа ProxCard II, ISOProx II, брелоков ProxKey II (стандартных форматов HID: 26 бит (H10301), 37 бит (H10302, H10304)), а также производства EM-Microelectronic-Marin.

Считывание кода происходит при поднесении идентификатора к считывателю, для карт – на расстояние ~6 - 8 см, для брелоков – на расстояние ~3 - 4 см. При этом идентификатор может находиться в кармане, в бумажнике или в любом другом радиопрозрачном контейнере (футляре).

Предельное расстояние, на котором считывателем обеспечивается считывание идентификаторов, зависит от типа идентификатора.

Во включенном состоянии считыватель излучает вблизи себя низкочастотное (125 кГц) электромагнитное поле. Идентификатор, оказываясь в этом поле, активизируется и начинает передавать индивидуальный кодированный сигнал, принимаемый считывателем.

Считыватель преобразует принятый сигнал в соответствии с требованиями используемого для связи с внешним устройством протокола и передает полученный код идентификатора в контроллер исполнительного устройства по интерфейсу RS-485.




Рисунок 1. Функциональная схема, поясняющая работу считывателя

## 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



### Внимание!

- Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации.
- Монтаж считывателя должен производиться специалистом-электромонтажником.
- При монтаже считывателя пользуйтесь только исправным инструментом.
- Подключение считывателя производится только при отключенном от сети источнике питания.
- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.


## 6 МОНТАЖ

### 6.1 Особенности монтажа

Считыватели рекомендуется монтировать в непосредственной близости от исполнительного устройства. Точная высота для монтажа считывателей должна выбираться исходя из соображения удобства для предъявления карт доступа (как правило, 90 – 150 сантиметров от пола).

При этом необходимо учитывать, что:

- Близко расположенные источники электрических помех уменьшают дальность считывания карт, поэтому нельзя устанавливать считыватель на расстоянии менее 1 м от мониторов ЭВМ, электрогенераторов, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света, линий передач переменного тока, компьютерных и телефонных сигналов, а его кабель – прокладывать ближе 30 см от них.
- При установке считывателя на металлическую поверхность дальность считывания кода с карты уменьшается на 15 – 25 %.
- При установке считывателя за металлической поверхностью, в ней необходимо вырезать окно, напротив которого, равноудалено от краев окна, и устанавливается считыватель (см. рисунок 2), при этом размеры окна должны быть не менее 225×130 мм. Само окно может быть закрыто неметаллической вставкой (например, из пласти массы), а считыватель может быть утоплен вглубь окна на расстояние не более 20 мм от внешней стороны металлической поверхности – дальность считывания кода при таком способе монтажа считывателя уменьшается на 30 – 50%.
- Взаимное удаление двух считывателей друг от друга должно составлять не менее 50 см.



**Рисунок 2. Установка считывателя за металлической поверхностью**

## 6.2 Используемые кабели

Рекомендуемый тип удлиняющего кабеля при расположении считывателя от контроллера на расстоянии не более 50 м – КВПЭф-5е 2×2×0,52 (F/UTP2-Cat5e). При большем расстоянии необходимо применять кабель с большим сечением жил.



### Примечание:


Максимальная удаленность считывателя от контроллера составляет 200 метров, для правильного выбора типа кабеля обращайтесь к специалистам технической поддержки компании PERCo.

## 6.3 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа:


- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм;
- сверло твердосплавное Ø5 мм;
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- нож монтажный;
- уровень;
- рулетка 2 м.

## 6.4 Порядок монтажа

1. Определите место установки считывателя. Рекомендации по выбору места установки приведены в п.6.1
2. Произведите разметку и разделку отверстий на установочной поверхности для крепления металлического основания и проводки кабеля от считывателя. Схема разметки указана на рис. 3.
3. Ослабьте винт, расположенный в нижней части корпуса считывателя и крепящий его к металлическому основанию. Снимите металлическое основание и закрепите его на установочной поверхности с помощью четырех шурупов.
4. При помощи трех перемычек **XP2** (см. рис. 4) установите номер считывателя, для чего в соответствии с табл. 1 необходимые перемычки перекусите кусачками. Разрезанные перемычки не должны контактировать с другими перемычками и с металлическим основанием.



**Рисунок 3. Разметка отверстий для установки считывателя (пунктиром показаны габариты корпуса считывателя)**



**Рисунок 4. Расположение трех перемычек «номер считывателя» (XP2) и перемычки «отключение концевого резистора» (XP1)**

**Таблица 1. Порядок установки номера считывателя**

Разрезанные перемычки XP2 (по цвету провода)	Номер считывателя
ни одна не разрезана	1
красная	2
желтая	3
красная и желтая	4
синяя	5
красная и синяя	6
желтая и синяя	7
красная, желтая и синяя	8

- С целью предотвращения искажений сигнала на концах линии связи RS-485 должны быть установлены концевые резисторы. В считывателе **PERCo-IR04.1** такой резистор предусмотрен конструктивно. Если устанавливаемый считыватель не является конечным устройством на линии связи, то на нем необходимо отключить концевой резистор, для чего перекусите перемычку **XP1** (см. рис. 4). Проверьте наличие концевых резисторов на реальных концах линии связи интерфейса RS-485.
- Пропустите кабель считывателя через предназначеннное для него отверстие на установочной поверхности. Установите считыватель на металлическое основание и закрепите на нем с помощью винта, расположенного в нижней части корпуса считывателя.
- Проложите кабель, закрепите его и подключите к контроллеру **PERCo** (схему подключения смотри на рис. 5 и в руководстве по эксплуатации на соответствующий

контроллер). Удлинение соединительного кабеля считывателя производится в соответствии с требованиями разд. 6.2, при этом сигнальные линии А и В интерфейса RS-485 должны идти в одной витой паре (по симметричному каналу).



### **Внимание!**

При креплении считывателя необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания считывателя не менее 10 мм.




Рисунок 5. Схема подключения считывателя к контроллеру PERCo

## **7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Возможные неисправности, устранение которых производится потребителем, и методы их устранения приведены в таблице:

Характер неисправности	Возможная причина	Метод устранения
При включенном питании считыватель не реагирует на поднесенную карту	Отсутствие напряжения питания на считывателе	Проверьте правильность подключения считывателя к источнику питания
Считыватель реагирует на поднесение карты, но отсутствуют события по данному считывателю и индикация на нем	Отсутствие связи с управляющим контроллером по RS-485	Проверьте правильность подключения и корректность разводки магистрали RS-485

Если неисправность устранить не удалось, рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр компании PERCo (список сервисных центров приведен ниже).

## **8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие **считывателя бесконтактного PERCo-IR04.1** требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае гарантийного ремонта изделия, а также негарантийного ремонта серийно выпускавшегося на момент ремонта изделия, гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет **5 (пять) лет** и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы снятого на момент ремонта с производства изделия составляет:

- при сроке эксплуатации изделия менее 8-ми лет – 1 (один) год,
- при сроке эксплуатации изделия 8 лет и более – 3 (три) месяца.

## Паспорт и руководство по эксплуатации

---

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
  - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
  - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
  - имеющие несанкционированные изготовленителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
  - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

**Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.**

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

**Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Считыватель бесконтактный PERCo-IR04.1

Серийный номер считывателя	6	3	7			
----------------------------	---	---	---	--	--	--

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Штамп Службы технического контроля

-----

Дата продажи « » 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (подпись, штамп)

-----  
X -----  
Линия отреза

# ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ



Считыватель бесконтактный PERCo-IR04.1

Серийный номер считывателя	6	3	7			
----------------------------	---	---	---	--	--	--

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Штамп Службы технического контроля

-----

Дата продажи « » 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (подпись, штамп)



## Список сервисных центров PERCo

<b>Москва</b> ул. Спартаковская, 8, этаж Тел./ факс: +7 (495) 778-36-51 +7 (925) 096-88-01 E-mail: acs@turniketpro.ru, 7783651@bk.ru <a href="http://www.turniketpro.ru">www.turniketpro.ru</a> , <a href="http://www.abies-1.ru">www.abies-1.ru</a>	<b>«АБиЭС»</b> ул. Красногоратырская, 2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru, info@sotops.ru <a href="http://www.sotops.ru">www.sotops.ru</a>	<b>Воронеж</b> ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50, 344-06-37 E-mail: remont@lumitar.ru <a href="http://www.lumitar.ru">www.lumitar.ru</a>	<b>Компания «ЛЮМИТАР»</b> ул. Текстильщиков, д. 2 А, офис 308 Тел.: +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50, 344-06-37 E-mail: remont@lumitar.ru <a href="http://www.lumitar.ru">www.lumitar.ru</a>	<b>Оренбург</b> ул. Полтавская 43/2, 1 этаж Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 E-mail: orensb@pbk.ru <a href="http://www.safetycity56.ru">www.safetycity56.ru</a> , <a href="http://www.купить-турникет.рф">www.купить-турникет.рф</a>	<b>«Оренсбыт»</b> ул. Полтавская 43/2, 1 этаж Тел./ факс: +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 E-mail: orensb@pbk.ru <a href="http://www.safetycity56.ru">www.safetycity56.ru</a> , <a href="http://www.купить-турникет.рф">www.купить-турникет.рф</a>
<b>Москва</b> ул. 12-я Парковая, 5 Тел.: +7 (495) 150-10-71 E-mail: sales@podkontrolem.ru <a href="http://www.podkontrolem.ru">www.podkontrolem.ru</a>	<b>«СОТОПС»</b> «Безопасность» ул. Красногоратырская, 2, стр. 72 Тел./ факс: +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru, info@sotops.ru <a href="http://www.sotops.ru">www.sotops.ru</a>	<b>Воронеж</b> ул. Свободы, д.31 Тел.: +7 (473) 239-31-40 Факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru <a href="http://www.t-sch.ru/perco.html">www.t-sch.ru/perco.html</a>	<b>«Техноцит»</b> ул. Свободы, д.31 Тел.: +7 (473) 239-31-40 Факс: +7 (473) 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru <a href="http://www.t-sch.ru/perco.html">www.t-sch.ru/perco.html</a>	<b>Пермь</b> ул. 25 Октября, д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 Факс: +7 (342) 260-97-00 (доб.116) E-mail: perco@grdn.ru <a href="http://www.grdn.ru">www.grdn.ru</a>	<b>«Гардиан»</b> «Концепции безопасности» ул. Ерошевского, 3а Тел./ факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20 Тел.: +7 (846) 334-47-71 доб. 102 E-mail: info@kb-sb.ru <a href="http://www.kb-sb.ru">www.kb-sb.ru</a>
<b>Москва</b> Слободской пер. 6, стр.10 Тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96 Факс: +7 (495) 956-70-09 E-mail: asec@asec.ru <a href="http://www.asec.ru">www.asec.ru</a>	<b>ГК «Аспект безопасности»</b> ул. Слободской пер. 6, стр.10 Тел.: +7 (495) 585-05-92, 544-16-96 Факс: +7 (495) 956-70-09 E-mail: asec@asec.ru <a href="http://www.asec.ru">www.asec.ru</a>	<b>Екатеринбург</b> ул. Большая, 25 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 E-mail: support@atehn.ru <a href="http://www.atehn.ru">www.atehn.ru</a>	<b>«Активные технологии»</b> ул. Большая, 25 Тел./ факс: +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 E-mail: support@atehn.ru <a href="http://www.atehn.ru">www.atehn.ru</a>	<b>Самара</b> ул. Ерошевского, 3а Тел./ факс: +7 (846) 334-19-00, 334-19-20 Тел.: +7 (846) 334-47-71 доб. 102 E-mail: info@kb-sb.ru <a href="http://www.kb-sb.ru">www.kb-sb.ru</a>	<b>ГК «Бастион»</b> ул. Володарского, 37 Тел./ факс: +7 (4822) 33-11-23, 33-13-23 E-mail: roman@bastion.tver.ru <a href="http://www.bastion-tver.ru">www.bastion-tver.ru</a>
<b>Москва</b> ул. Нижегородская, 29-33, стр. 32, оф. 402 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201 E-mail: info@global-id.ru <a href="http://www.global-id.ru">www.global-id.ru</a>	<b>«Глобал Ай Ди»</b> ул. Нижегородская, 29-33, стр. 32, оф. 402 Тел.: +7 (495) 241-65-22 Факс: +7 (495) 241-65-22 доб.201 E-mail: info@global-id.ru <a href="http://www.global-id.ru">www.global-id.ru</a>	<b>Екатеринбург</b> ул. Коминтерна, 16, оф.624 Тел.: +7 (343) 375-14-75 Факс: +7 (343) 375-14-75 E-mail: sc@nvmra.ru <a href="http://www.nvmra.ru">www.nvmra.ru</a>	<b>«Новаматика»</b> ул. Коминтерна, 16, оф.624 Тел.: +7 (343) 375-14-75 Факс: +7 (343) 375-14-75 E-mail: sc@nvmra.ru <a href="http://www.nvmra.ru">www.nvmra.ru</a>	<b>Тюмень</b> ул. Северная, 3/2 Тел.: +7 (3452) 52-08-20 Факс: +7 (3452) 46-13-65 E-mail: tmnperco@tmnk-pilot.ru <a href="http://www.tmn-pilot.ru">www.tmn-pilot.ru</a>	<b>ТМК «ПИЛОТ»</b> ул. Северная, 3/2 Тел.: +7 (3452) 52-08-20 Факс: +7 (3452) 46-13-65 E-mail: tmnperco@tmnk-pilot.ru <a href="http://www.tmn-pilot.ru">www.tmn-pilot.ru</a>
<b>Москва</b> Ленинский проспект, 2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru <a href="http://www.global-techmarket.ru">www.global-techmarket.ru</a>	<b>«Глобал-Техмаркет СБ»</b> Ленинский проспект, 2а, оф. 741 Тел.: +7 (499) 755-81-86, 755-81-92 Факс: +7 (499) 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru <a href="http://www.global-techmarket.ru">www.global-techmarket.ru</a>	<b>Екатеринбург</b> ул. Фрунзе, 35а, корп. Ш, оф.206 Тел.: +7 (343) 202-65-00 +7 (343) 202-67-00 E-mail: info@tmk-e.ru <a href="http://www.tmk-e.ru">www.tmk-e.ru</a>	<b>«ПроФСБ»</b> ул. Белинского, 56, офис 920 Тел.: +7 (343) 372-50-70, 382-08-42 E-mail: info@slabotchka.org <a href="http://www.slabotchka.org">www.slabotchka.org</a>	<b>Уфа</b> ул. Трамвайная, 2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 +7 (347) 274-18-94 E-mail: ufa@sec-group.ru <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a>	<b>«СЕК-ГРУПП»</b> ул. Трамвайная, 2, оф.1-02 Тел.: +7 (347) 246-65-94 +7 (347) 274-18-94 E-mail: ufa@sec-group.ru <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a>
<b>Москва</b> 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru <a href="http://www.global-sec.ru">www.global-sec.ru</a>	<b>«ГлобалСекьюрити»</b> 3-й пр-д Перова поля, 8, к.11, оф.107 Тел./ факс: +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 E-mail: tech@global-sec.ru <a href="http://www.global-sec.ru">www.global-sec.ru</a>	<b>Казань</b> ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 Тел.: +7 (843) 205-59-90 +7 (843) 514-74-54 E-mail: tmk-garant@mail.ru <a href="http://www.tg-market.ru">www.tg-market.ru</a>	<b>«АйКьюТех»</b> ул.Юлиуса Фучика, 92, оф.210 Тел.: +7 (843) 205-59-90 +7 (843) 514-74-54 E-mail: tmk-garant@mail.ru <a href="http://www.tg-market.ru">www.tg-market.ru</a>	<b>Хабаровск</b> ул. Гамарника, 62, оф.2 Тел.: +4212) 21-70-82, 24-96-56 Факс: +4212) 21-70-82 E-mail: zakaz@hranitel-dv.ru <a href="http://www.hranitel.dv.ru">www.hranitel.dv.ru</a>	<b>«Хранитель»</b> ул. Гамарника, 62, оф.2 Тел.: +4212) 21-70-82, 24-96-56 Факс: +4212) 21-70-82 E-mail: zakaz@hranitel-dv.ru <a href="http://www.hranitel.dv.ru">www.hranitel.dv.ru</a>
<b>Москва</b> Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-28-48 E-mail: perco@prof-sr.ru <a href="http://www.prof-sr.ru">www.prof-sr.ru</a>	<b>«ИнжирингГрупп»</b> Луговой пр-д, д.5, стр.1 Тел./ факс: +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-28-48 E-mail: perco@prof-sr.ru <a href="http://www.prof-sr.ru">www.prof-sr.ru</a>	<b>Казань</b> ул.Мусина, 29 Тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77 Факс: +7 (843) 267-27-00 E-mail: servise@tis-company.ru <a href="http://www.tis-company.ru">www.tis-company.ru</a>	<b>«Турникеты и Системы»</b> ул.Мусина, 29 Тел.: +7 (843) 517-87-77, 517-97-77 Факс: +7 (843) 267-27-00 E-mail: servise@tis-company.ru <a href="http://www.tis-company.ru">www.tis-company.ru</a>	<b>Челябинск</b> ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 Факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: it@ural-sb.ru <a href="http://www.ural-sb.ru">www.ural-sb.ru</a>	<b>«УРАЛ-системы безопасности»</b> ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 Факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: it@ural-sb.ru <a href="http://www.ural-sb.ru">www.ural-sb.ru</a>
<b>Москва</b> Черницынский пр-д, 3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12 +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a>	<b>«СЕК-ГРУПП»</b> Черницынский пр-д, 3, стр.3 Тел./ факс: +7 (495) 466-31-12 +7 (495) 229-39-24 E-mail: skd@sec-group.ru <a href="http://www.sec-group.ru">www.sec-group.ru</a>	<b>Казань</b> ул. Московская, 22 Тел.: +7 (843) 262-17-17 Факс: +7 (843) 262-17-17 E-mail: forexsb@mail.ru <a href="http://www.forex-sb.ru">www.forex-sb.ru</a>	<b>«ФОРЭКС-СБ»</b> ул. Московская, 22 Тел.: +7 (843) 262-17-17 Факс: +7 (843) 262-17-17 E-mail: forexsb@mail.ru <a href="http://www.forex-sb.ru">www.forex-sb.ru</a>	<b>Минск</b> ул. Кульман, 2, оф.424 Тел.: +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 Факс: +375 (17) 292-35-52 E-mail: prosvet@securit.by <a href="http://www.securit.by">www.securit.by</a>	<b>ИВОО «Просвет»</b> ул. Кульман, 2, оф.424 Тел.: +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 Факс: +375 (17) 292-35-52 E-mail: prosvet@securit.by <a href="http://www.securit.by">www.securit.by</a>
<b>Санкт-Петербург</b> Аптекарский пр-т, 2 Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 E-mail: 212@garantgroup.com <a href="http://www.garantgroup.com">www.garantgroup.com</a>	<b>Компания «ГАРАНТ»</b> Аптекарский пр-т, 2 Тел./ факс: +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 E-mail: 212@garantgroup.com <a href="http://www.garantgroup.com">www.garantgroup.com</a>	<b>Калуга</b> ул. Секиотовская, 37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45 +7 (906) 645-95-62 E-mail: office@vvs-kaluga.ru <a href="http://www.vvs-kaluga.ru">www.vvs-kaluga.ru</a>	<b>«BBC»</b> ул. Секиотовская, 37 Тел.: +7 (4842) 75-03-45 +7 (906) 645-95-62 E-mail: office@vvs-kaluga.ru <a href="http://www.vvs-kaluga.ru">www.vvs-kaluga.ru</a>	<b>Челябинск</b> ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 Факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: it@ural-sb.ru <a href="http://www.ural-sb.ru">www.ural-sb.ru</a>	<b>«УРАЛ-системы безопасности»</b> ул. Каслинская, д. 30 Тел.: +7 (351) 729-99-77 +7 (351) 729-99-77 Факс: +7 (351) 729-99-77 E-mail: it@ural-sb.ru <a href="http://www.ural-sb.ru">www.ural-sb.ru</a>
<b>Санкт-Петербург</b> ул. Ремесленная, 17 Тел./ факс: +7 (812) 448-10-00 +7 (812) 448-10-01 E-mail: sales@skyros.ru <a href="http://www.skyros.ru">www.skyros.ru</a>	<b>Корпорация «СКАЙРОС»</b> ул. Ремесленная, 17 Тел./ факс: +7 (812) 448-10-00 +7 (812) 448-10-01 E-mail: sales@skyros.ru <a href="http://www.skyros.ru">www.skyros.ru</a>	<b>Киров</b> ул. Маклина, 31 Тел.: +7 (922) 661-61-01 +7 (833) 254-09-73 E-mail: rudin@vit.ru <a href="http://www.vit.ru">www.vit.ru</a>	<b>«ВИТ-инвест»</b> ул. Маклина, 31 Тел.: +7 (922) 661-61-01 +7 (833) 254-09-73 E-mail: rudin@vit.ru <a href="http://www.vit.ru">www.vit.ru</a>	<b>Минск</b> ул. Нахимова, 10 Тел./ факс: +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 Факс: +375 (17) 341-50-50 E-mail: info@securit.by <a href="http://www.securit.by">www.securit.by</a>	<b>ИВОО «Просвет»</b> ул. Нахимова, 10 Тел./ факс: +375 (17) 341-50-50 +375 (17) 341-50-50 Факс: +375 (17) 341-50-50 E-mail: info@securit.by <a href="http://www.securit.by">www.securit.by</a>
<b>Санкт-Петербург</b> Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 Тел.: +7 (812) 336-05-06 Факс: +7 (812) 336-05-06 E-mail: info@estec.ru <a href="http://www.estec.ru">www.estec.ru</a>	<b>ООО «Эстек»</b> Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205 Тел.: +7 (812) 336-05-06 Факс: +7 (812) 336-05-06 E-mail: info@estec.ru <a href="http://www.estec.ru">www.estec.ru</a>	<b>Краснодар</b> 2-ой проезд Стасова, 32 Тел.: +7 (918) 041-94-54 +7 (861) 235-45-30 E-mail: info@t-save.ru <a href="http://www.t-save.ru">www.t-save.ru</a>	<b>«Техника безопасности»</b> 2-ой проезд Стасова, 32 Тел.: +7 (918) 041-94-54 +7 (861) 235-45-30 E-mail: info@t-save.ru <a href="http://www.t-save.ru">www.t-save.ru</a>	<b>Алматы</b> ул. Фурманова, 311 Тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 Факс: +7 (727) 330-15-05 +7 (727) 330-15-30 E-mail: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz <a href="http://www.ronex.kz">www.ronex.kz</a>	<b>«Ронекс секьюрити компании»</b> ул. Фурманова, 311 Тел.: +7 (727) 264-48-33, 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 Факс: +7 (727) 330-15-05 +7 (727) 330-15-30 E-mail: ronex@mail.ru, sale@ronex.kz <a href="http://www.ronex.kz">www.ronex.kz</a>
<b>Барнаул</b> проеезд Полянский, 39 Тел.: +7 (382) 62-47-77 Факс: +7 (382) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru <a href="http://www.sp-e.ru">www.sp-e.ru</a>	<b>«Специальная Электроника»</b> проеезд Полянский, 39 Тел.: +7 (382) 62-47-77 Факс: +7 (382) 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru <a href="http://www.sp-e.ru">www.sp-e.ru</a>	<b>Красноярск</b> ул. Телевизорная, 1 Тел.: +7 (800) 511-06-26 +7 (391) 256-05-30 E-mail: info@itskskra.ru <a href="http://www.itskskra.ru">www.itskskra.ru</a>	<b>КБ «Искра»</b> ул. Телевизорная, 1 Тел.: +7 (800) 511-06-26 +7 (391) 256-05-30 E-mail: info@itskskra.ru <a href="http://www.itskskra.ru">www.itskskra.ru</a>	<b>Алматы</b> ул. Муратбаяева, 61 Тел.: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 Факс: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 E-mail: support@intant.kz <a href="http://www.intant.kz">www.intant.kz</a>	<b>ТОО «Торговый Дом INTANT»</b> ул. Муратбаяева, 61 Тел.: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 Факс: +7 (727) 225-35-35 +7 (707) 044-08-03 E-mail: support@intant.kz <a href="http://www.intant.kz">www.intant.kz</a>
<b>Владивосток</b> ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 Факс: +7 (4232) 20-97-13 E-mail: info@acustika.ru <a href="http://www.acustika.ru">www.acustika.ru</a>	<b>«Акустика»</b> ул. Лазо, д.26 Тел.: +7 (4232) 20-97-07 Факс: +7 (4232) 20-97-13 E-mail: info@acustika.ru <a href="http://www.acustika.ru">www.acustika.ru</a>	<b>Набережные Челны</b> ул. Пушкина, 4 (45/05) Тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764 +7 (8552) 30-51-18 д.764 E-mail: hat@riat.ru <a href="http://www.dks.riat.ru">www.dks.riat.ru</a>	<b>ОАО «РИАТ»</b> ул. Пушкина, 4 (45/05) Тел.: +7 (8552) 30-51-18 д.764 +7 (8552) 30-51-18 д.764 E-mail: hat@riat.ru <a href="http://www.dks.riat.ru">www.dks.riat.ru</a>	<b>Астана</b> ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 Тел.: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 Факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 E-mail: A.Nering@logitex.kz <a href="http://www.logitex.kz">www.logitex.kz</a>	<b>ТОО «Logitex»</b> ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 Тел.: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 Факс: +7 (7172) 51-22-11 +7 (7172) 51-22-02 E-mail: A.Nering@logitex.kz <a href="http://www.logitex.kz">www.logitex.kz</a>
<b>Владимир</b> ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7 Тел.: +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru <a href="http://www.bd33.ru">www.bd33.ru</a>	<b>«Биолакс-Владимир»</b> ул. 16 лет Октября, д. 68А, офис 7 Тел.: +7 (4922) 46-23-65 E-mail: biolax@mail.ru <a href="http://www.bd33.ru">www.bd33.ru</a>	<b>Новосибирск</b> ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 +7 (383) 272-30-00 E-mail: sales@a383.ru <a href="http://www.a383.ru">www.a383.ru</a>	<b>«Аврора»</b> ул. Объединения, 8 Тел.: +7 (383) 272-40-40 +7 (383) 272-30-00 E-mail: sales@a383.ru <a href="http://www.a383.ru">www.a383.ru</a>	<b>Караганда</b> ул. Волочаевская, д.8 Тел.: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 Факс: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 E-mail: to@htss.kz <a href="http://www.htss.kz">www.htss.kz</a>	<b>«Hi-Tec Security Systems»</b> ул. Волочаевская, д.8 Тел.: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 Факс: +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 +7 (7212) 78-39-59, 79-25-44 в.105 E-mail: to@htss.kz <a href="http://www.htss.kz">www.htss.kz</a>
<b>Киев</b> Киев, вул. Лятошинського, 12, к.65 Тел./ факс: +380 (44) 331-82-21 +380 (44) 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua <a href="http://www.systcom.com.ua">www.systcom.com.ua</a>	<b>«Системные коммуникации»</b> Киев, вул. Лятошинського, 12, к.65 Тел./ факс: +380 (44) 331-82-21 +380 (44) 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua <a href="http://www.systcom.com.ua">www.systcom.com.ua</a>				

## **ООО «ПЭРКо»**

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:  
194021, Россия, Санкт-Петербург,  
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:  
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)  
Тел.: (812) 247-04-55

**system@perco.ru** - по вопросам обслуживания электроники  
систем безопасности

**turniket@perco.ru** - по вопросам обслуживания турникетов и  
ограждений

**locks@perco.ru** - по вопросам обслуживания замков

**soft@perco.ru** - по вопросам технической поддержки  
программного обеспечения

**www.perco.ru**

Утв. 29.06.2016  
Кор. 08.11.2019  
Отп. 21.11.2019



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)

тел: 8 (800) 333-52-53