

Контроллер замка CL211.9



Назначение

Контроллер PERCo-CL211.9 имеет встроенный считыватель карт доступа формата EMM/HID/MIFARE и предназначен для управления одним электромеханическим или электромагнитным замком.

Возможные цвета корпуса:



Светло-серый PERCo-CL211.9G



Черный PERCo-CL211.9D

Совместимое оборудование

Контроллер подключается к универсальному контроллеру замка/турникета PERCo-CT/L04.2, PERCo-CT/L14 либо к встроенному контроллеру PERCo-CT03.2 электронных проходных типа PERCo-KT или PERCo-KTC по интерфейсу RS-485. К одному контроллеру PERCo возможно подключение до 8-ми контроллеров PERCo-CL211.3.

Функциональные возможности

Контроллер PERCo-CL211.3 поддерживает режимы потенциального и импульсного управления замком.

Режимы работы контроллера:

- Контроль – вход по предъявлению карты с правом доступа
- Открыто – свободный вход
- Закрыто – вход запрещен
- Охрана – вход запрещен, устанавливается при помощи карты с правом постановки на охрану

Контроллер имеет встроенный мультиформатный считыватель, который поддерживает работу с картами или транспондерами форматов EMM, HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, EM4100), MIFARE, а также банковскими картами PayPass и смартфонами с NFC.

Поддерживаемые форматы карт доступа MIFARE: Ultralight (48 byte), Ultralight EV1 (48 byte, 128 byte), Ultralight C (144 byte), ID (64 byte), Classic 1K, Classic 4K, Plus (X, S, SE), DESFire Ev1.

Контроллер замка CL211.9

При работе в системах с форматами EMM и HID осуществляется считывание уникального кода карты UID, не защищенного от копирования. Считывание идентификаторов семейства HID или EMM можно отключить при помощи мастер-карты, запрограммированной в ПО систем PERCo.

При работе с картами семейства MIFARE возможно использовать два режима:

- Режим считывания UID
- Режим защиты от копирования, при котором считывается код, записанный в защищенной области памяти карты (ID). Для чтения данных из внутренней памяти карты считыватель контроллера программируется мастер-картой.

При предъявлении карты контроллеру PERCo-CL211.9 решение о доступе принимает контроллер PERCo-CT/L04.2, PERCo-CT/L14, CT03.2, там же хранятся все события. Для работы в аварийном режиме (при отсутствии связи с контроллером PERCo контроллер PERCo-CL211.9 имеет собственную энергонезависимую память на 128 карт доступа.

Для управления замком:

- используется выход управления типа «открытый коллектор»
- обеспечивается контроль состояния двух входов (датчик двери, кнопка «Выход»)

Контроллер имеет световую и звуковую индикацию режимов работы.

Защита электроники от негативных воздействий окружающей среды обеспечивается за счет заливки компаундом. Контроллер PERCo-CL211.9 выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (EAC).

Условия эксплуатации

Контроллер по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям У1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе). Условия эксплуатации – при температуре окружающего воздуха от -30° С до +45° С и относительной влажности воздуха до 98% при +25° С.

Комплект поставки

Контроллер PERCo-CL211.9	1 шт
Металлическое основание	1 шт
Супрессор	1 шт
Монтажный комплект	1 шт

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока*	12 В	
Ток потребления, не более	120 мА	
Потребляемая мощность, не более	1,5 Вт	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	150х50х20 мм	
Формат карт доступа	EMM/HID, Mifare, смартфоны с NFC, карты с PayPass	
Стандарт интерфейса связи	RS-485	
Дальность считывания	для карт доступа HID, EMM	4-7 см
	для карт доступа Mifare (UID)	3,5-6 см
	для карт доступа Mifare (ID)	2-6 см
	для смартфонов с NFC	2-6 см
Число пользователей	до 50 000	
Число карт доступа в аварийном режиме	128	
Число коммиссионировующих карт	ограничено числом пользователей	
Количество контролируемых замков	1	

Контроллер замка CL211.9

Подключение




Схема подключения контроллера PERCo-CL211.9.

Примечания:

- Если подключаемый замок не имеет встроенной цепи искрозащиты или размагничивающей цепи, необходимо установить двунаправленный супрессор (VD1) на напряжение 15 - 18 В из комплекта поставки. Супрессор устанавливается в непосредственной близости от замка.
- В случае использования замков с контактной группой серии PERCo-LB установка геркона не требуется. В роли датчика двери выступает контактная группа замка (при этом вход Door контроллера должен оставаться неподключенным).
- На линии связи RS-485 контроллер имеет встроенный «концевой резистор» номиналом 120 Ом. Если после монтажа контроллер не является конечным устройством на линии, то на тыльной стороне его корпуса необходимо перекусить перемычку XP1, отключив тем самым «концевой резистор».

Описание цепей кабеля контроллера		
Цвет провода	Цепь	Назначение
Желтый	A	Подключение линии A по RS-485
Синий	B	Подключение линии B по RS-485
Зеленый	DU	Вход кнопка ДУ
Белый	DOOR	Вход датчик двери (геркон)
Коричневый	LB	При подключении замка типа LB подсоединяется к оранжевому проводу
Оранжевый	LOCK	Подключение замка
Красный	+12 V	Плюс источника питания
Черный	GND	Минус источника питания, а также подключение кнопки ДУ и датчика двери

Порядок установки номера контроллера	
Разрезанные перемычки XP2 (по цвету провода)	Номер контроллера
Ни одна не разрезана	3
Красная	4
Желтая	5
Красная и желтая	6
Синяя	7
Красная и синяя	8
Желтая и синяя	9
Красная, желтая и синяя	10

Контроллер замка CL211.9

Монтаж

Контроллер предназначен для монтажа на стену. Сначала при помощи четырех шурупов крепится основание (входит в комплект поставки), затем на него устанавливается контроллер.




Схема подключения контроллера PERCo-CL211.9.

Точная высота для монтажа контроллера замка должна выбираться исходя из соображения удобства для предъявления карт доступа.

Взаимное удаление контроллеров замка PERCo-CL211.9 друг от друга и от других считывателей должно составлять не менее 50 см.

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.