

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА

«С2000-ВIOAccess-ZK4500»

ИСО 9001

Этикетка

АЦДР.425728.007 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Биометрический контроллер доступа «С2000-ВIOAccess-ZK4500» (в дальнейшем – контроллер) – вспомогательное устройство, предназначенное для регистрации отпечатков пальцев с последующим их сохранением в базе данных и биометрических контроллерах доступа «С2000-ВIOAccess-F4/F8/F18/F22/МА300/SB101ТС». Контроллер предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про».

Подключение контроллера к ПК осуществляется по интерфейсу USB 1.1/2.0. Драйвер контроллера входит в дистрибутив АРМ «Орион Про».

При использовании контроллера отсутствует риск получения несанкционированного доступа к персональной информации, так как контроллер передает не отсканированные изображения отпечатков пальцев, а только шаблоны отпечатков. При этом на основе шаблонов нельзя восстановить оригинальные изображения отпечатков пальцев.

Контроллер рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Контроллер относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические характеристики

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.2.1 Напряжение питания | – 5 В (USB-порт ПК). |
| 1.2.2 Ток потребления | – не более 500 мА. |
| 1.2.3 Поддерживаемые ОС | – MS Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (x86/x64). |
| 1.2.4 Диапазон рабочих температур | – от 0 до +55 °С. |
| 1.2.5 Относительная влажность | – от 20 до 80 %. |
| 1.2.6 Габаритные размеры | – 53х80х66 мм. |
| 1.2.7 Вес, не более | – 250 г. |

1.3 Комплект поставки

- | | |
|--|----------|
| 1) Контроллер «С2000-ВIOAccess-ZK4500» | – 1 шт. |
| 2) Подставка | – 1 шт. |
| 3) Этикетка АЦДР.425728.007 ЭТ | – 1 экз. |
| 4) Упаковка | – 1 шт. |

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Для устойчивого расположения контроллера на рабочем столе в комплект входит подставка. Следует установить контроллер на нее.

2.1.2 Для подключения контроллера к ПК из контроллера выведен провод со стандартным разъемом USB А.

2.1.3 Драйвер устанавливается из дистрибутива АРМ «Орион Про». Подробнее установка драйвера и подключение контроллера к АРМ «Орион Про» описано в руководстве пользователя на АРМ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание контроллера должно проводиться электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3, и включает в себя:

- проверку целостности корпуса контроллера, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку контактных соединений и корпуса контроллера от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверку работоспособности контроллера согласно методике, приведённой в п. 3.2 настоящего документа.

3.2 Проверка работоспособности контроллера

3.2.1 Подключить контроллер к ПК. При этом включится подсветка сканера отпечатков пальцев, а звуковой сигнализатор контроллера издаст один короткий звуковой сигнал.

3.2.2 Зарегистрировать тестовый отпечаток пальца с помощью АРМ «Орион Про», записать его в один из контроллеров (F4/F8/F18/F22/MA300/SB101TC) и проверить на данном контроллере правильность считывания (предоставление доступа). После этого тестовый отпечаток следует удалить из базы и контроллера. Подробно процедуры работы с контроллером в АРМ «Орион Про» описаны в руководстве пользователя на АРМ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям технических условий при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода контроллера в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

4.4 При гарантийном возврате изделия к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

5.1 Биометрический контроллер доступа «С2000-ВIOAccess-ZK4500» соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU С-RU.ME61.B.01316.

5.2 Биометрический контроллер доступа «С2000-ВIOAccess-ZK4500» имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000037.

5.3 Производство биометрического контроллера доступа «С2000-ВIOAccess-ZK4500» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <http://bolid.ru> в разделе «О КОМПАНИИ».

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Биометрический контроллер доступа «С2000-ВIOAccess-ZK4500» АЦДР.425728.007, заводской номер _____, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____

Ф.И.О.

год, месяц, число

